

FLEXAIR-SUOJAN KOKOAMINEN

1. Kokoa suojan säleikköosa maassa neljällä wronic-ruuvilla.
2. Nosta säleikkö pumpun ulkoyksikön ympärille ja merkkää kiinnitysruuvien paikat seinään ja kylmäputkien läpimenoaukko säleikköosaan tai kanteen. (Kannessa on valmis kevenne)
3. Kiinnitä suojaa kannattavat ruuvit paikoilleen (4,2x25 wronic) niin, että voit nostaa säleikön niiden varaan.
4. Kiristä ruuvit ja nosta säleikön päälle tuleva kansiosa paikoilleen.
5. Kiinnitä kansiosa 4,2x13 wronic-ruuveilla valmiiksi tehtyihin reikiin, jolloin kansi asettuu siten, että vesi ja roskat valuvat kannen päältä pois.
6. Kannen kiinnittäminen seinään ei ole välttämätöntä.

